

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczy bezpiecznego użytkowania akcesoriów montażowych do sprzętu foto-wideo (uchwyty, ramiona przegubowe, zaciski oraz podobne mechaniczne elementy mocujące) i jest opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

Kompatybilność i obciążenie:

Upewnij się, że uchwyt pasuje do Twojego sprzętu (np. poprzez odpowiedni gwint lub mocowanie) i że jego maksymalne obciążenie nie jest przekroczone. Pamiętaj, że dodatkowe akcesoria (np. mikrofon, monitor) zwiększają wagę całego zestawu.

Montaż i dokręcanie:

- Zamocuj wszystkie elementy dokładnie i stabilnie przed użyciem.
- Dokręcaj śruby i pokrętła pewnie, ale bez użycia nadmiernej siły.
- Nie dokręcaj elementów mokrymi lub śliskimi dłońmi – możesz nie uzyskać odpowiedniego docisku.
- Po ustawieniu sprzętu sprawdź jeszcze raz, czy wszystko jest dobrze zablokowane.

Stabilność i ustawienie:

- Upewnij się, że miejsce montażu (np. statyw, blat, rura) jest stabilne i nie przesuwa się.
- W przypadku zacisków sprawdź, czy są dobrze dociśnięte i nie mają luzów.
- W ramionach przegubowych upewnij się, że wszystkie przeguby są zablokowane.
- Jeśli coś się chwieje – popraw ustawienie przed rozpoczęciem pracy.

Środek ciężkości:

- Staraj się ustawić sprzęt możliwie blisko punktu mocowania.
- Unikaj wysuwania ramion na maksymalną długość, szczególnie przy cięższym sprzęcie. Jeśli sprzęt jest przechylony lub wysunięty za bardzo na bok, cały zestaw może się przewrócić. Jeśli jest to możliwe, w przypadku montażu w pozycji przechylonej/wysuniętej, zastosuj przeciwwagę.

Bezpieczeństwo na planie (ważne):

- Jeśli montujesz sprzęt nad głową (np. nad biurkiem, planem zdjęciowym lub ludźmi), zawsze stosuj dodatkowe zabezpieczenie – np. linkę asekuracyjną.
- Nie pozostawiaj zamocowanego sprzętu bez nadzoru w miejscach, gdzie ktoś może go potrącić.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji – ruchome elementy mogą przyciąć palce.
- Pracuj spokojnie – pośpiech przy montażu zwiększa ryzyko błędów i wypadków.

Kontrola w trakcie pracy:

- Co jakiś czas sprawdzaj, czy śruby i zaciski się nie poluzowały.
- Jeśli zmieniasz ustawienie sprzętu – zawsze ponownie sprawdź wszystkie połączenia.
- W przypadku zauważenia luzów lub niestabilności natychmiast przerwij pracę i popraw montaż.
- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów (np. z pęknięciami, wyrobionymi gwintami lub luźnymi elementami). Zużyty uchwyt może nie utrzymać sprzętu i doprowadzić do jego upadku.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:

Używaj akcesoriów wyłącznie do montażu lekkiego sprzętu foto-wideo. Nie używaj ich jako elementów konstrukcyjnych ani do podwieszania ciężkich przedmiotów.

Dzieci i zwierzęta:

Przechowuj akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt – zawierają małe elementy i ruchome części.

Transport i przechowywanie:

Przechowuj akcesoria w suchym miejscu. Podczas transportu zabezpiecz je przed uszkodzeniem i przypadkowym poluzowaniem elementów.

Oznakowanie i instrukcja:

Przed użyciem zapoznaj się z informacjami producenta i zachowaj je na przyszłość.