

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania.

Instrukcja bezpieczeństwa - głowice do statywów (foto i wideo)

Instrukcja dotyczy głowic statywowych (np. kulowych, video/fluid, zębatych), stosowanych do mocowania aparatu, kamery lub innych akcesoriów. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować upadkiem sprzętu, przytrzaśnięciem palców lub uszkodzeniem elementów blokad.

Montaż głowicy na statywie

- Przed montażem upewnij się, że gwinty są czyste i nieuszkodzone.
- Dokręć głowicę do statywu do oporu, zgodnie z przeznaczeniem gwintu (np. 1/4" lub 3/8").
- Nie używaj nadmiernej siły ani narzędzi, jeśli producent nie dopuszcza takiego montażu.
- Po montażu sprawdź, czy głowica nie ma luzów i czy blokady działają prawidłowo.

Mocowanie sprzętu

- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu głowicy i statywu - przeciążenie może spowodować nagłe opadnięcie lub przewrócenie.
- Przed puszczeniem sprzętu upewnij się, że śruba mocująca i blokada szybkozłączki są dokręcone.
- Jeśli szybkozłączka ma dodatkowe zabezpieczenie (np. pin, blokada bezpieczeństwa) - używaj go za każdym razem.
- Sprawdź, czy płytki szybkozłączki jest prawidłowo dokręcona do aparatu/kamery (śruba nie może się luzować).

Ryzyko przytrzaśnięcia i urazu

- Uważaj na palce w okolicach zacisków, dźwigni i mechanizmów blokad - ryzyko przytrzaśnięcia.
- Podczas zwalniania blokad trzymaj sprzęt jedną ręką, aby zapobiec nagłemu opadnięciu.
- Nie wykonuj regulacji z twarzą blisko głowicy.

Regulacje i praca z ruchem (pan/tilt)

- Reguluj opór stopniowo i testuj ruch bez pełnego obciążenia, jeśli to możliwe.
- W głowicach video ustaw przeciwwagę i opór zgodnie z masą sprzętu (jeśli głowica to umożliwia).

- Nie blokuj osi w pozycjach skrajnych pod dużym obciążeniem,.

Transport i przechowywanie

- Na czas transportu zdejmij aparat/kamerę z głowicy lub zabezpiecz sprzęt dodatkowo (np. pasek, linka).
- Zablokuj osie i dźwignie, aby uniknąć przypadkowego ruchu i uderzeń.
- Chronź głowicę przed piaskiem, kurzem i wilgocią; zabrudzenia mogą pogorszyć działanie blokad.
- Przechowuj w pokrowcu lub w sposób chroniący przed uderzeniami i zgnieceniem.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan śrub, dźwigni, zacisków i szybkozłączki.
- Nie stosuj przypadkowych środków smarnych i chemicznych - używaj tylko zalecanych przez producenta (jeśli dotyczy).
- W razie pęknięć, zacięć lub luzów przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.

Ważne informacje: Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do urazu, upadku sprzętu lub uszkodzenia urządzeń. Przechowuj instrukcję bezpieczeństwa wraz z produktem.