

Diese Liste der Sicherheitshinweise wurde auf Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Ziel ist es, Anwender vor potenziellen Gefahren zu schützen, die aus unsachgemäßer Verwendung entstehen können.

Sicherheitshinweise - Stativköpfe (Foto und Video)

Verwendungsbereich

Diese Hinweise gelten für Stativköpfe (z.B. Kugelköpfe, Videoköpfe/Fluidköpfe, Getriebeköpfe) zur Befestigung von Kamera, Camcorder oder Zubehör.

Unsachgemäße Verwendung kann zum Herunterfallen der Ausrüstung, zum Einklemmen von Fingern oder zur Beschädigung von Verriegelungen führen.

Montage des Kopfes am Stativ

Vor der Montage sicherstellen, dass die Gewinde sauber und unbeschädigt sind.

Den Kopf bis zum Anschlag festschrauben, entsprechend dem vorgesehenen Gewinde (z.B. 1/4" oder 3/8").

Keine übermäßige Kraft und keine Werkzeuge verwenden, sofern der Hersteller dies nicht zulässt.

Nach der Montage prüfen, ob der Kopf kein Spiel hat und ob alle Verriegelungen korrekt funktionieren.

Befestigung der Ausrüstung

Die maximale Traglast von Kopf und Stativ nicht überschreiten - Überlastung kann zu plötzlichem Absacken oder Umkippen führen.

Bevor Sie die Ausrüstung loslassen, sicherstellen, dass Befestigungsschraube und Schnellwechselplatten-Verriegelung fest angezogen sind.

Wenn die Schnellwechselplatte zusätzliche Sicherungen besitzt (z.B. Pin oder Sicherheitsverriegelung) - diese immer verwenden.

Prüfen, ob die Schnellwechselplatte korrekt an der Kamera befestigt ist (die Schraube darf sich nicht lösen).

Quetsch- und Verletzungsgefahr

Finger im Bereich von Klemmen, Hebeln und Verriegelungsmechanismen fernhalten - Quetschgefahr.

Beim Lösen von Verriegelungen die Ausrüstung mit einer Hand halten, um ein plötzliches Absacken zu verhindern.

Keine Einstellungen vornehmen, wenn das Gesicht nahe am Kopf ist.

Einstellungen und Arbeit mit Bewegung (Pan/Tilt)

Den Widerstand schrittweise einstellen und Bewegungen nach Möglichkeit ohne volle Belastung testen.

Bei Videoköpfen Gegengewicht und Widerstand entsprechend dem Gewicht der Ausrüstung einstellen (sofern der Kopf dies ermöglicht).

Achsen nicht in Extrempositionen unter hoher Belastung blockieren.

Transport und Lagerung

Für den Transport die Kamera vom Kopf abnehmen oder zusätzlich sichern (z.B. mit Gurt oder Sicherungsleine).

Achsen und Hebel verriegeln, um unbeabsichtigte Bewegungen und Stöße zu vermeiden.

Den Kopf vor Sand, Staub und Feuchtigkeit schützen; Verschmutzungen können die Funktion der Verriegelungen beeinträchtigen.

In einer Tasche lagern oder so, dass der Kopf vor Stößen und Quetschung geschützt ist.

Wartung

Regelmäßig den Zustand von Schrauben, Hebeln, Klemmen und der Schnellwechselplatte prüfen.

Keine ungeeigneten Schmier- oder Reinigungsmittel verwenden - nur die vom Hersteller empfohlenen Produkte (falls zutreffend).

Bei Rissen, Klemmen oder Spiel die Nutzung beenden und den Service oder Verkäufer kontaktieren.

Wichtige Informationen: Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen, zum Herunterfallen der Ausrüstung oder zu Schäden an Geräten führen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zusammen mit dem Produkt auf.