

LAMPA PIERŚCIENIOWA LED RING MITOYA MTY-18C



Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu:

- 1 × Lampa MTY-18C
- 1 × Zasilacz sieciowy 26 V / 2 A
- 1 × Uchwyt do telefonu z zaciskiem sprężynowym na elastycznym ramieniu, zakończonym gwintem męskim ¼ cala
- 1 × Pilot na podczerwień
- 1 × Torba

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 1) Podłącz lampę do zasilacza sieciowego 26 V / 2 A znajdującego się w zestawie
- 2) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego
- 3) Włącz lampę korzystając z pokrętła [ON/OFF | Dimmer]

Pamiętaj o kolejności podłączania lampy najpierw do zasilacza, a następnie zasilacza wraz z lampą do gniazdka sieciowego!

Zachowanie poprawnej kolejności ochroni lampę przed przypadkowymi skokami napięcia w sieci lokalnej, które mogłyby uszkodzić jej elektronikę!

ZMIANA USTAWIEŃ ŚWIATŁA

Moc lampy może być regulowana płynnie za pomocą pokrętła [ON/OFF | Dimmer] w zakresie od 1% do 99%.

Kolor światła, czyli jego temperatura barwowa, może być regulowany płynnie pokrętłem [COLOR TEMPERATURE] w zakresie od 2700 do 6500 K.



MONTAŻ LAMPY NA STATYWIE 16 mm

Lampa MTY-18C posiada zintegrowany, przegubowy uchwyt montażowy na głowicę statywu 16 mm. Przegub posiada dwie śruby motylkowe. Śruba górna umożliwia zmianę kąta nachylenia lampy. Śruba dolna służy do zaciśnięcia lampy na głowicy statywu.

- 1) Wykręć lekko dolną śrubę tak, aby przestrzeń w środku otworu montażowego była pusta
- 2) Nasadź lampę na głowicę statywu 16 mm
- 3) Dokręć ponownie dolną śrubę aż poczujesz opór, a lampa będzie zamocowana stabilnie.

UWAGA!

*Jeśli chcesz zamontować lampę na statywie oświetleniowym, który posiada dodatkowy gwint ¼ cala, upewnij się, że gwint nie jest chroniony **czarną nakrętką z tworzywa sztucznego**. Jeśli gwint jest zabezpieczony nakrętką, odkręć ją i usuń przed montażem lampy – zapewnij to większą stabilność lampy i bezpieczną pracę.*

*Statyw **MITOYA PENGUIN** jako jedyny posiada przekładaną w poziomie lub pionie głowicę. Jeśli korzystasz ze statywu **PENGUIN** przełóż głowicę do pionu przed montażem lampy!*

MONTAŻ UCHWYTU NA TELEFON

Uchwyt może być zamontowany wewnątrz okręgu w jednym z trzech dedykowanych otworów. Uchwyt składa się z elastycznego ramienia zakończonego głowicą kulową oraz sprężynowego zacisku na telefon. Całość jest zakończona od dołu męskim gwintem ¼ cala - należy wkręcić go w wybrany otwór żeński ¼.

Położenie telefonu może być dodatkowo regulowane za pomocą głowicy kulowej. Aby zmienić położenie telefonu należy odkręcić pierścień kontruujący, zmienić kąt nachylenia uchwytu oraz na powrót zakręcić pierścień, blokując uchwyt w nowym układzie.

OSTRZEŻENIA!

- Do zasilania lampy nie używaj zasilaczy innych niż ten dołączony do zestawu.
- Nie odłączaj lampy od prądu w czasie pracy.
- Nie korzystaj z lampy w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie zakrywaj wywietrzników w obudowie.
- W przypadku pochylania lampy do przodu pod kątem 90° nachylaj ją zawsze wzdłuż jednej z nóżek statywu aby zachować bezpieczny środek ciężkości zestawu.

DYSTRYBUCJA I KONTAKT